



绿友机械集团股份有限公司

日常检查、保养和注意事项（二冲程专用）

1. 使用时应定期检查。（每 25 小时—50 小时）

- 1) 每天使用前必须要清洁空气滤清器。
- 2) 每 25 小时清洗堵塞在气缸散热片、火花塞内的垃圾和积炭。
- 3) 每 50 小时清除燃料过滤器内的污垢。

2.汽油和机油的选用

- 1) 请使用 90 号以上的无铅汽油。
- 2) 请使用风冷型二冲程汽油机油，合格的二冲程汽油机油既能保证润滑，又能使缸头及火花塞的积炭减少，能耐高温。不能使用 4 冲程汽油机油和柴油机油。

3.本机使用混合油，油量容积比例为 25（汽油）：1（机油），请严格配比（本机严禁使用纯汽油）。

注意：如果此品牌厂家有专用二冲程机油，请严格按照厂家要求的混合比例配比混合油。

4.保修范围：

在保修期内对于任何因材质缺陷或工艺问题而造成机器零部件的损坏，经确认后，属质量问题的实行免费修理或更换有缺陷的零件。未经我公司修理人员确认而自行拆卸的，本公司不予赔偿。对正常磨损的部件或零件：刀片、锯链、导板、打草头等不在保修范围。未使用纯正部件不在保修范围。

5.机械每使用一箱燃料，应停机 15 分钟后加注燃料并再次启动工作。

6.勿在室内操作。工作时除操作者外，无关人员离开机器 15 米以外。

7.机器每次使用前应检查工作部件和刀具，并按规定加注润滑油。

8.有离合器的，在离合器外露机器未安装好以前，不得启动汽油机。

9.机器的其它润滑部位，要根据需要按说明定期加注润滑油或润滑脂（耐高温黄油）。

10.操作者使用前一定要仔细阅读随机说明书。

11.请严格按照以上说明操作，否则视同保修失效。

请注意：

本保养指南是通用指南，请在实际使用过程中如遇到与所购买设备随机的说明书有所不同，请务必以随机说明书的相关描述为准！

绿友机械集团股份有限公司